

## Schaerer Coffee Club



### Plaatsing en aansluitingen

In deze brochure vindt u informatie over benodigde aansluitpunten en ruimte om apparatuur succesvol in bedrijf te stellen.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of [thd@jdecoffee.com](mailto:thd@jdecoffee.com)).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



Plaatsing en aansluitingen

**DE BASIS VOOR  
GOEDE KOFFIE**

## Schaerer Coffee Club



### Plaatsing en aansluitingen

Volg de beschreven richtlijnen op voor een veilige en probleemloze installatie.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecOFFEE.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



### ⚡ ELEKTRA (CONFORM NEN1010)

230V 50/60Hz, 16A uitvoering: wandcontactdoos met randaarde, max.1 meter afstand tot de machine.

Max. opgenomen vermogen : 1,9-2,3kW

Koelkast: 230V 50/60Hz, 16A wandcontactdoos met randaarde (150W)

Plaats de apparatuur op een aparte electra groep (om mogelijke overbelasting te voorkomen)

### 💧 DRINKWATERAANSLUITING (CONFORM NEN1006)

**Alleen van toepassing op de vastwater-aansluiting**

15 mm leiding voorzien van een stopkraan en een controleerbare keerklep.

Muurplaat, ½" inwendig op max. 1 meter afstand van de machine.

De dynamische waterdruk moet min. 1 bar zijn bij 10L/minuut, de statische druk mag max. 8 bar (non-shock) bedragen.

### 📏 AFMETINGEN

H 501(556) mm x B 325 mm x D 570 mm.

Reserveer extra ruimte:

**Achterzijde:** 50 mm voor ventilatie

**Zijkanten:** 100 mm voor service en onderhoud.

**Bovenzijde:** 200 mm voor bijvullen van de bonencontainer en ingrediënten.

Gewicht: ca. 25,5 kg leeg (ca. 32,5 kg in bedrijf), koelkast: ca. 16 kg leeg (excl. 3,5 liter melk)

### ☺ OVERIG

De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (temperatuur: 1-32 °C, luchtvochtigheid : <80% RH)

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn

Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.