




DAGELIJKS ONDERHOUD




Bij onderhoud of reiniging: beweeg het bedieningsdisplay omhoog met twee handen.
Optioneel: open het slot aan de bovenzijde.




Controleer de inhoud van de ingrediëntcontainers, vul deze zo nodig bij. Neem deze uit de machine om bij te vullen.



Leeg en reinig de afvalbak en lekbak (*lekbak kan zijn voorzien van een afvoer*). Plaats deze terug in de machine.




Plaats de service-sleutel. Plaats een kan (min. 1,5L) onder de uitloop. Toets *01* op het servicepaneel.
Volg de instructies op het display




Reinig de machine met een lichtvochtige doek.

Verwijder de servicesleutel.


WEKELIJKS ONDERHOUD




Verwijder de ingrediëntcontainers, de afzuigkamer en de lekbak.




Leeg en reinig de afvalbak en lekbak (*lekbak kan zijn voorzien van een afvoer*).




Verwijder de frontkap door de schroef los te draaien en ontgrendel de uitloop.



Verwijder; de uitloop, mengkamers, mixerbladen en slangen. Reinig alle onderdelen en maak ze goed droog. Reinig rondom de mixers met een lichtvochtige doek.




Plaats alle onderdelen terug.




Plaats de servicesleutel.


Plaats een kan (min. 1,5L) onder de uitloop.



Toets *02* op het servicepaneel: Brewer reinigen met reinigingsmiddel. Volg de instructies op het display.



Wacht tot de melding "Plaats reinigingsmiddel" verschijnt.**
Volg de instructies op het display.



Toets *04* : reinig de zuiger
Toets * : Reinig de uitwerper
Toets * : Reinig de veer
Vervolg met het dagelijks onderhoud.

* Voor de volledige reinigingsprocedure zie gebruikshandleiding

** Reinigingsmiddel bestellen?
Art.nr: U00ACC00CPECUU0



INSTRUCTIEFILM
BEKIJKEN?